

## SFR1M44-FUN 驱动器使用手册

功能：用于缪勒、史陶比、博纳斯、浙大系统电脑商标机，U 盘不用格式化，软驱内自带 1.44M 内存用于 U 盘和磁盘格式转换，支持读取 U 盘根目录文件和 99 个文件夹内的文件。

跳线设置：如果安装软驱后，读盘时软驱绿灯不亮，需要将跳线设置成 JP-C

注：1. 该型号不支持长文件名，只支持 8 个字符的文件名和 3 个字符的后缀名，如果使用在 JC5 上时，请使用型号 SFR1M44-LUN。

2. 该型号可以用于使用 EP UPT 格式的机器上，不能用于 JC4 和 MULLER2 UNI 格式。JC4 格式请使用 SFR1M44-U100 的型号。

安装：

安装，连接电源插头，按照原来软驱拆下来时的 34 针排线的方向连接 U 盘软驱到电脑商标机，

常用操作：

1. 从 U 盘中读文件到电脑商标机：

没插 U 盘前，通过按钮可以选择数字显示到 00（指向 U 盘根目录）-99（指向名称为 001-099 的文件夹），插上 U 盘，按右边读入按钮，数码管显示成 d0，等待数码管显示恢复成数字，U 盘中根目录或当前选定的文件夹中的前 1.44M 文件已读入到软驱内存中，操作机器读磁盘，可以读到其中 1.44M 文件。要读超过 1.44M 部分文件时，先操作机器退出菜单，通过多次按【读入】按钮，以每次 1.44M 读取更多文件。（在 U 盘中没有选定数字对应的文件夹的话，会自动产生一个和数字对应的空文件夹）

2. 从电脑商标机写文件到 U 盘：

没插 U 盘前，通过按钮选择数字选定要存入文件的文件夹，插上 U 盘，按一下【写出】按钮（清空软驱内存），数码管显示 d1，.操作电脑商标机，将文件写到磁盘（实际是写到清空的内存中），提示写完后，再按一下【写出】按钮，数码管显示 d2，等待恢复成数字，文件被写入 U 盘选定的文件夹。

注意：

1. 长时间使用 U 盘建议格式化 U 盘，以防 U 盘数据有出错，影响读写。
2. 文件夹名称默认是产生 001 - 009 的文件名，用户可以在保持前三位为数字的情况下修改文件夹名称，比如 028ABCD，方便管理客户文件。
3. U 盘里存在病毒时，可能会影响到读盘，一般病毒会对 U 盘根目录产生影响，如果病毒无法完全清除，可以将文件放入文件夹来操作，避免病毒影响。