

26 针软驱驱动器使用说明(26144/26720)

一、应用领域：

直接应用于 26 针软驱的设备。

二、主要功能：

1、代替各种工控设备中的 26 针软驱，摆脱软驱带来的易损坏、寿命短、难维护的困扰。

2、用 U 盘取代软盘。U 盘与软盘相比，有即插即拔、使用寿命长、传输稳定、容量大、不怕磁、不霉变、抗震、体积小、易于携带等优点。

三、技术特点：

1、此款排线间距为 1.0MM。

2、U 盘容量不限，但受软驱规范的影响，在不修改软件时只能使用 1.44MB 或 720KB。

3、受软驱规范的影响，U 盘读写速度也与软盘类似，速度相差不超过 10%。

4、U 盘驱动器与普通软驱一样，不支持带电插拔，但是 U 盘本身可以带电插拔。

5、支持与普通软盘类似的 1.44MB/720KB 格式化，提供 WINDOWS 系统下的专用格式化工具。

四、容量：

1.44 与 720KB,根据不同需要选购。

五、常用的跳线方法：

- ① J1 短接，其它断开
- ② J2 短接，其它断开
- ③ J4 短接，其它断开
- ④ J1, J2 短接，其它断开
- ⑤ J1, J4 短接，其它断开
- ⑥ J2, J4 短接，其它断开
- ⑦ J1, J2, J3 短接
- ⑧ J1, J2, J4 短接（默认跳法）