

SFR1M44-DUN 软驱驱动器使用说明

SFR1M44-DUN 适用于 1.44MB 普通软驱的设备，使用前 U 盘无需格式化，直接使用 U 盘根目录下的空间。

常用操作步骤：

从 U 盘中读文件到设备：

- 1.将文件从电脑复制到 U 盘目录下，不要放在文件夹内，把 U 盘插到软驱驱动器的 USB 接口上。
- 2.（第一次插上 U 盘不用按[读入]按钮）按一下[读入]按钮，U 盘下的红灯将会亮，此时正在读 U 盘，等待红灯熄灭。
- 3.操作设备，读取磁盘中的文件，找到需要的文件。
- 4.如果前三步操作完，设备没有显示所要的文件，则可能是 U 盘内文件超过 1.44M，此时重复操作第 2 步（按一下[读入]按钮），和第 3 步，直到找到文件。以上每操作一次 2，3，步，每次 U 盘中的文件以不超过 1.44M，读入到软驱驱动器内存中。

从设备写文件到 U 盘：

- 1.将 U 盘插在软驱驱动器的 USB 接口上，U 盘下的红灯将会亮，等待红灯熄灭，按一下[写出]按钮，U 盘下的红灯将会亮。
- 2.操作设备，将文件写到 U 盘，等待提示写完，等待按钮右边的绿色指示等熄灭。
- 3.再次按一下[写出]按钮，U 盘下的红灯会闪一下，然后，等待红灯熄灭，文件写完。

SFR1M44-DUN 驱动器使用的 U 盘无需软件格式化成 1.44M，软驱驱动器内自带 1.44M 内存，用于 U 盘和设备的存储空间数据交换。默认读写 U 盘根目录下的文件，文件管理时，建议将常用的文件放在 U 盘根目录下，不常用的文件放到文件夹内进行管理。

关于跳线：

