

YAMAHA 双排键电子琴转换器

使用手册

适用设备：EL900 900M 900B 500 700 01C 01M 等：

- 软驱是 34 针接口和 5V DC 4 针电源接口的
- 磁盘容量是: 1.44MB 2HD
- 磁盘格式是: Cylinders: 80 Tracks: 160 Sectors/Track: 18 Bytes/Sector: 512 速率: 500 kbps
编码方式: MFM.

产品特性:

- 使用普通优盘做数据存储, 支持 FAT16/FAT32 格式.
- 34 针软驱接口, 5V DC 工作电压, 易安装.
- 磁盘容量: 1.44MB 2HD Cylinders: 80 Tracks: 160 Sectors/Track: 18 Bytes/Sector: 512
速率: 500 kbps 编码方式: MFM.
- 内部自带 1.44MB 闪存 (断电数据保留), 在优盘和设备数据传输时, 用于缓存数据.
- 可以使用优盘中 1000 个文件夹内的文件, 每个路径的容量是 1.44MB (一个优盘相当于替代 1000 张磁盘).
- 支持长文件名的文件, 文件夹内支持 4 级子目录.
- 支持 100 个磁盘镜像文件读写 (磁盘数据格式不是 FAT12 时需要用镜像方式, 比如: 使用加密的数据盘)
- 支持磁盘镜像文件解密功能, 可以将被加密的磁盘镜像解密并产生普通的 .EVT .B00 .V00 .NAM 等文件
- 文件输入: 将优盘中数据输入到驱动器自带的内存中, 然后在设备上读取.

1. 开机后, [ => 00.0.]
2. 选择路径, [000 - 999] 是对应名称为 000 - 999 的文件夹, 比如: 选择 000 文件夹 [000].
3. 将优盘插上驱动器.
4. [ => 000] 按一下 [右边按钮], [ => d0] 然后 [ => 000] 后, 优盘中不超过 1.44MB 容量的文件已传输到驱动器自带内存中.
5. 可以操作设备读入内存中数据.
6. 如果优盘当前目录下文件总量超过 1.44MB, 只有 1.44MB 的文件可以输入到驱动器内存中.
例如: 优盘当前目录中有 30 个文件名称是 1.* - 30.*, 每个文件是 0.1MB, 一共 3MB, 只有其中 14 个文件 1.* - 14.* 会被输入到驱动器内存中, 总共容量是 1.4MB, 这 14 个文件是按照存入优盘的顺序中最先复制到优盘的 14 个文件.

- 文件输出：将驱动器内存中的文件输出到优盘中。

1. 开机后, [ => 00.0.]
2. 选择路径, [000 – 999] 是对应名称为 000 – 999 的文件夹, 比如: 选择 000 文件夹 [000].
3. 将优盘插上驱动器.
4. [ => 000] 按一下 [左边按钮], [ => d2] 然后 [ => 000] 后, 驱动器自带内存中的文件已传输到优盘中.

镜像方式操作步骤（使用加密的数据盘镜像）：

- 镜像输入：将优盘中镜像文件输入到驱动器自带的内存中，然后在设备上读取。

1. 在优盘中新建一个文件夹名称为 IMG144，将取得的磁盘的镜像文件命名为 000.IMG，或者 099.IMG 等，复制镜像文件到文件夹 IMG144 中。（如何取得磁盘镜像文件请参照光盘中相关文档内操作说明）
2. 开机后, [ => 00.0.]
3. 同时按 2 个按钮调百位数到 [b00]，选择镜像方式, [b00 – b99] 是对应名称为 000.IMG 至 099.IMG 的镜像文件, 比如: 选择对应 000.IMG，[b00].
4. 将优盘插上驱动器.
5. [ => b00] 按一下 [右边按钮], [ => d0] 然后 [ => b00] 后, 优盘中文件夹 IMG144 内的镜像文件 000.IMG 已传输到驱动器自带内存中.
6. 可以操作设备读入内存中数据.

- 镜像输出：将驱动器内存中的数据输出到优盘中，并产生相应镜像文件。

1. 开机后, [ => 00.0.]
2. 同时按 2 个按钮调百位数到 [b00]，选择镜像方式, [b00 – b99] 是对应名称为 000.IMG 至 099.IMG 的镜像文件, 比如: 选择对应 000.IMG，[b00].
3. 将优盘插上驱动器.
4. [ => b00] 按一下 [左边按钮], [ => d2] 然后 [ => b00] 后, 驱动器自带内存中的数据已传输到优盘中，并产生镜像文件 000.IMG

镜像解密操作步骤:

将加密的磁盘镜像解密并产生普通的 .EVT .B00 .V00 .NAM 等文件

1. 在优盘中新建一个文件夹名称为 IMGELX，将取得的磁盘的镜像文件命名为 EL000.IMG，或者 EL099.IMG 等，复制镜像文件到文件夹 IMGELX 中。（如何取得磁盘镜像文件请参照光盘中相关文档内操作说明）
2. 开机后, [ => 00.0.]
3. 同时按 2 个按钮调百位数到 [c00]，选择镜像解密方式，[c00 – c99] 是对应名称为 EL000.IMG 至 EL099.IMG 的镜像文件，比如：选择对应 EL000.IMG，[c00].
4. 将优盘插上驱动器.
5. [ => c00] 按一下 [右边按钮], [ => d0] 然后 [ => c00] 后，优盘中文件夹 IMG144 内的镜像文件 EL000.IMG 已传输到驱动器自带内存中.
6. 从驱动器拔下优盘.
7. 同时按 2 个按钮调百位数到 [000]，选择路径，[000 – 999] 是对应名称为 000 – 999 的文件夹，比如：选择 000 文件夹 [000].
8. 将优盘插上驱动器.
9. [ => 000] 按一下 [左边按钮], [ => d2] 然后 [ => 000] 后，驱动器自带内存中的文件（已解密）已传输到优盘中.

提示:在接上 U 盘的情况下，左边按钮将内存数据输出到 U 盘，右边按钮将优盘数据输入到 U 盘。