

软驱/磁盘改优盘-使用说明

型号: SFR1M2-FU

功能: 用于岛精(SHIMA SEIKI) SES 系列电脑横机, U 盘不用格式化, 软驱内自带 1.2M 内存用于 U 盘和磁盘格式转换, 支持读取 U 盘根目录文件和 99 个文件夹内的文件。针对老的 FF 型机器, 机器内部内存容量比较小, 做大产品时文件比较大, 需要设计连续编织, 需要一个磁盘一直插在软驱内连续读盘, SFR1M2-FU 自带 1.2M 内存, 用于代替磁盘, 非常合适。

跳线设置:

SHIMA SEIKI 使用软驱型号是: NEC\TEAC	JP-F
SHIMA SEIKI 使用软驱型号是: SONY\YD-702D-6037\6537\6639	JP-G
SHIMA SEIKI 使用软驱型号是: YD-702D-6238	JP-A

安装:

在安装前, 先查看原来软驱型号, 设置 U 盘软驱上的跳线位置, 连接电源插头, 按照原来软驱拆下来时的 34 针排线的方向连接 U 盘软驱到电脑横机,

常用操作:

1. 从 U 盘中读文件到电脑横机:

没插 U 盘前, 通过按钮可以选择数字显示到 00 (指向 U 盘根目录)-99 (指向名称为 001-099 的文件夹), 插上 U 盘, 按右边读入按钮, 数码管显示成 d0, 等待数码管显示恢复成数字, U 盘中根目录或当前选定的文件夹中的前 1.2M 文件已读入到软驱内存中, 操作机器读磁盘, 可以读到其中 1.2M 文件。要读超过 1.2M 部分文件时, 先操作机器退出菜单, 通过多次按【读入】按钮, 以每次 1.2M 读取更多文件。(在 U 盘中没有选定数字对应的文件夹的话, 会自动产生一个和数字对应的空文件夹)

2. 从电脑横机写文件到 U 盘:

没插 U 盘前, 通过按钮选择数字选定要存入文件的文件夹, 插上 U 盘, 按一下【写出】按钮 (清空软驱内存), 数码管显示 d1, 操作电脑横机, 将文件写到磁盘 (实际是写到清空的内存中), 提示写完后, 再按一下【写出】按钮, 数码管显示 d2, 等待恢复成数字, 文件被写入 U 盘选定的文件夹。

注意:

1. 长时间使用 U 盘建议格式化 U 盘, 以防 U 盘数据有出错, 影响读写。
2. 文件夹名称默认是产生 001-009 的文件名, 用户可以在保持前三位为数字的情况下修改文件夹名称, 比如 028ABCD, 方便管理客户文件。

