

增强版批量管理工具软件使用手册

(UFloppyManagerII-EX)

版本: V1.0

注: 为避免给您带来不必要的麻烦, 请仔细阅读有下划线的部分。

此软件支持 Win2000 及 XP 操作系统。

此软件专用于增强版上使用的 U 盘的软盘块批量制作和管理。

软驱转 USB 驱动器用于替换计算机、工控机、嵌入式系统、纺织绣花、刻字、商标、织带等各种设备中的普通软驱。使用 U 盘而非软盘。

在使用前, 请关闭资源管理器中 U 盘的页面。并请确保当前没有程序正在使用 U 盘。否则系统重新加载 U 盘时可能会失败。

此工具软件主要分为格式化和文件批量存储管理两部分功能。

可在操作过程中点击<如何使用>按钮查询相关操作及提示。

一、页面定义

1、整体页面



2、标题显示页面



从左至右标题页面依次显示为:

[工具软件名称]+[版本号] +[当前选中 (或操作) 的 U 盘盘符号]

3、工具栏页面



从左至右工具栏页面依次定义为:

1)、 **文件(F)** 包含以下选项:

[打开] 当选中单个软盘块时有效, 可点击此选项打开当前选中的单个软盘块页面。

[保存] 当选中单个软盘块时有效, 可点击此选项保存当前选中的单个软盘块中的数据。

[另存为镜像] 当选中单个软盘块时有效, 可点击此选项将当前选中的单个软盘块中的数据保存为一个镜像文件。

[写入镜像] 当选中单个软盘块时有效, 可点击此选项将电脑(或设备)中已存在的一个镜像文件写入到当前选中的单个软盘块中。

[格式化当前软盘] 当选中单个软盘块时有效, 可点击此选项将当前选中的单个软盘块重新格式化。

[格式化U盘] 当选中单个U盘时有效, 可点击此选项将当前选中的单个U盘格式化成指定类型及数量的多个软盘块。

[退出] 可点击此选项退出并关闭此工具软件。

2)、 **批量(B)** 包含以下选项:

[批量打开] 当选中多个软盘块时有效, 可点击此选项打开当前选中的多个软盘块页面。

[批量保存] 当选中多个软盘块时有效, 可点击此选项同时保存当前选中的多个软盘块中的数据。

[镜像批量写入] 当选中多个软盘块时有效, 可点击此选项将电脑(或设备)中已存在的一个镜像文件同时写入到当前选中的多个软盘块中。

[批量格式化软盘块] 当选中多个软盘块时有效, 可点击此选项将当前选中的多个软盘块重新格式化。

3)、 **选项(O)** 包含以下选项:

[打开上传目录] 可点击此选项打开上传目录页面。

[设置参数] 可点击此选项修改默认的上传目录路径设置。

4)、 **帮助(H)** 包含以下选项:

可查看帮助说明查询相关操作及提示。

4、快捷按钮页面



从左至右快捷按钮页面依次定义为:




为“打开上传目录”按钮。可点击此按钮打开上传目录页面。




为“打开当前软盘块”按钮, 当选中单个软盘块时有效。可点击此按钮打开当前选中的单个软盘块页面。



为“保存当前软盘块”按钮, 当选中单个软盘块时有效。可点击此按钮保存当前选中的单个软盘块中的数据。

为“格式化 U 盘为多个软盘块”按钮，当选中单个 U 盘时有效。可点击此按钮将当前选中的 U 盘格式化成为指定类型及数量的多个软盘块。

为“设置参数”按钮。可点击此按钮修改默认的上传目录路径设置。

为“如何使用”按钮。可点击此按钮查询相关操作及提示。

5、显示列表页面



序号	容量	已使用	更新时间

从左至右依次为[U 盘列表]页面及[软盘块列表]页面。

1)、[U 盘列表]页面：

此列表页面显示所插入的 U 盘盘符号。当插入 U 盘后，工具软件将自动检测并在该页面中显示（根据实际插入 U 盘数量，可显示多个盘号），可选择不同的 U 盘盘号进行分别操作。

注：此工具软件可同时支持多个 U 盘操作，不同的 U 盘显示不同的盘号。

2)、[软盘块列表]页面：

此列表页面显示格式化好的软盘块序号及相关属性。当对软盘块进行操作并保存后，工具软件将自动检测并随时更新所有软盘块状态。

[序号] 用于显示当前 U 盘中已格式化好的软盘块列表。

显示名称为 XXX，XXX 为数字，依次从 000 至 099。

[容量] 用于显示当前 U 盘格式化完成后单个软盘块的容量大小。

软盘块为 1.44MB 格式，则容量显示为 1.39MB。

软盘块为 1.2MB 格式，则容量显示为 1.16MB。

软盘块为 720KB 格式，则容量显示为 713KB。

[已使用]用于显示当前 U 盘中单个软盘块容量使用百分比，最高为 100%。当对单个软盘块进行数据存储并成功保存后，软件将自动检测当前软盘块总容量，如超出最大容量，则弹出提示框，提示错误原因。如未超出最大容量，则自动更新百分比。


[更新时间]用于显示最近一次有效更新的时间，便于用户更直观、更准确的了解操作进程。

二、格式化功能

1、U 盘格式化

此功能用于将当前选中的 U 盘格式化成为指定类型及数量的多个软盘块。

使用时：

- 1、在[U 盘列表]页面中选中需格式化的U 盘盘号。
- 2、点击按钮（或在鼠标右键中选中[格式化]选项）。
- 3、在弹出的对话框中选择好相应设置后，点击[开始]按钮。
- 4、等待软件提示格式化完成，在[软盘块列表]页面中将显示所有软盘块详细信息。

2、单个软盘块格式化


- 1、在[软盘块列表]页面中选中需操作的单个软盘块。
- 2、在鼠标右键中选中[格式化当前软盘]选项。
- 3、在弹出的对话框中选择好相应的设置后，点击[OK]按钮。
- 4、单个软盘块格式化完成，软件将自动检测并更新当前选中的单个软盘块的详细信息。

3、多个软盘块批量格式化

- 1、在[软盘块列表]页面中通过 Shift 或 Ctrl 键选中需操作的多个软盘块。
- 2、在鼠标右键中选中[批量格式化软盘块]选项。
- 3、在弹出的对话框中选择好相应的设置后，点击[OK]按钮。
- 4、多个软盘块批量格式化完成，软件将自动检测并更新当前选中的多个软盘块的详细信息。

三、文件批量存储管理

1、单个软盘块文件存储

- 1、在[软盘块列表]页面中双击（或鼠标右键中选中[打开]选项）打开需操作的软盘块。
- 2、在弹出的当前软盘块资源管理器页面中，可对文件进行复制、粘贴、删除等操作，或将需存储的文件直接拖放至当前页面中。
- 3、操作完成后，关闭页面，并点击（或鼠标右键中选择[保存]选项）。
- 4、单个软盘块文件存储完成，软件将自动检测并更新当前选中的单个软盘块的详细信息。

2、单个软盘块镜像文件

1)、存为镜像文件

- 1、在[软盘块列表]页面中选中需操作的软盘块。
- 2、在鼠标右键中选中[另存为镜像]选项。
- 3、在弹出的选择框中，选择好存储路径设置，点击确认。
- 4、当前软盘块中所有数据已生成为一个镜像文件，存储在用户指定的路径上。

2)、写入镜像文件

- 1、在[软盘块列表]页面中选中需操作的软盘块。
- 2、在鼠标右键中选中[写入镜像]选项。
- 3、在弹出的选择框中，选择需写入的镜像文件的正确路径，点击确认。
- 4、当前软盘块已被用户指定的一个镜像文件所覆盖。
- 5、单个软盘块的镜像文件写入完成，软件将自动检测并更新当前选中的单个软盘块的详细信息。

3、多个软盘块文件批量存储

- 1、在[软盘块列表]页面中通过 Shift 或 Ctrl 键选中需操作的多个软盘块。
- 2、在鼠标右键中选择[批量打开]选项。
- 3、在弹出的资源管理器页面中，对多个软盘块进行复制、粘贴、删除等操作，或将需存储的文件直接拖放至相应的页面中。
- 4、操作完成后，关闭页面，在鼠标右键中选择[批量保存]选项。
- 5、多个软盘块文件批量存储完成，软件将自动检测并更新当前选中的多个软盘块的详细信息。

4、多个软盘块镜像批量写入

- 1、在[软盘块列表]页面中通过 Shift 或 Ctrl 键选中需操作的多个软盘块。
- 2、在鼠标右键中选择[镜像批量写入]选项。
- 3、在弹出的选择框中，选择需写入的镜像文件的正确路径，点击确认。
- 4、当前选中的多个软盘块已被用户指定的一个镜像文件所覆盖。
- 5、多个软盘块的镜像批量写入完成，软件将自动检测并更新当前选中的多个软盘块的详细信息。

如在使用中遇到问题，请查看帮助说明。